Per attivare lo sm@rt server procedere come segue

Dispositivi						
tě	🔲 🖻	Generale	Servizi			
		Servizi				
93061 PLC HMI REG 00 V16	^	Pagine	Controllo remoto			
Aggiungi nuovo dispositivo		Tastiera	Avvia Sm@rtServer			
h Dispositivi & Reti		Good Manufacturing Practice				
PLC_TL26_Q1 [CPU 1515-2 PN]		Segnalazioni				
VM_TL26_HMI1_Q1 [TP900 Comfort]	≡	Gestione utenti	Leggi/scrivi variabili			
Configurazione dispositivi		Lingua & tipo di carattere	In funzione come server OPC UA			
😵 Online & Diagnostica		Impostazioni OPC	HTTP Channel Server			
Y-Impostazioni di runtime		Impostazioni per le variabili	Servizio web SOAP			
🕨 🛅 Pagine						
Gestione pagine			4			
🕨 🔚 Variabili HMI			Diagnostica			
迄 Collegamenti			Pagine HTML			
🖂 Segnalazioni HMI						
Ricette			Complete the CHER			
🛄 Archivi						
🕨 🔚 Script			Nome server:			
5 Schedulazione			Porta: 25			
👛 Cicli			Nome mittente:			
Protocolli						
🔛 Elenchi di grafiche e testi			Indirizzo e-mail:			
🙀 Gestione utenti			Login:			
🔻 🚂 M31 [G120C PN]			Password: ******			
Configurazione dispositivi	~					

Attivare il servizio come mostra l'immagine di seguito solo sugli hmi a cui si vuole accedere (server)

Eseguire una compilazione completa e scaricare sul dispositivo. In questo modo accedendo al menu di seguito evidenziato si potrà selezionare la scheda "Remote"





Se non è stato attivato il servizio questa scheda non sarà presente nel menu.

Attivare la voce evidenziata di seguito

File View										K2 3
	112		and the second se	1	Courses	B		14 A		
		Display	InputPanel	Internet	Keyboard	Mouse	Network and	Network ID	OP	
Certificates	Date/ Time	Uspiay		Options		-	Dial-up Co	45+1	(FE	
39	- A		WinC	C Internet	Settings	ок >	< 20	J	Volume &	
Password	Printer	PROFINET	Regi Sott Email	Telnet	Remote	-		UPS	Sounds	
			Sett		Change setting	is of the				
9			Cha	ange setungs	Sm@rtServer					
WinCC Intern				Start	Start the Sm@	rtServer				
				Stop	Stop the Sm@	rtServer				
					Pres beating					
				Start automat	cally after booting					
				Close with Ru	(Junic					
adada in										
						A DELET	THE PARTY OF			

Poi entrare nel menu "Change settings" e impostare la Password 1 a 100

Sm@rtServer Settings	ок	×
Server Polling Query Administration Incoming connections Accept socket connections Encrypt communication Password 1: ****** View only Password 2: ****** View only Password 2: ****** View only Password 2: ****** No local input during client sessions	Certificate Display or port numbers to use Auto Display: 0 (main) Ports 5900 (HTTP)	
OK Cancel	Apply	

E lasciare tutti gli altri parametri invariati.

La stessa password dovrà essere impostata al richiamo della pagina di accesso remoto sull'hmi client

SupervisioneAlplaPlcHmi	► Supervision ► HMI_Supervision	sion [TP900 Comfort] ➤ Gestione pagine ➤ Pagine popup	▶ 13	80 - Std HMI - Pannello Remoto 7	1	_ 7 =
Tahoma 🔳 19 🔻	B I U S A`±≣± A±	<u> & ± ∠ ± ≡ ± − ± # ± ∆ ± ≑ ± ± ≔ ± ∛ tg</u>	± 🔍	1		
Image:						
-					100%	• <u> </u>
Vista_Sm@rtClient [Vista S	Sm@rtClient]			Roprietà	1. Informazioni	Diagnostica
Proprietà Animazio	ni Eventi Testi					
Elenco delle proprietà	Generale					[
Generale	Impostazioni		Ор	zioni		
Rappresentazione	Tipo di collegamento:	LAN		Collega all'avvio		
Scala	Indirizzo Sm@rtServer:	MPanel		Solo visualizzazione		
Varie Sicurezza	 N° della porta TCP: 	5900		Condiviso		
Sicarezza	Anteprima dell'indirizzo:	MyPanel::5900		Cursore locale		
	Variabile di indirizzo:	"HMI.RemotePanel.Address"		Barra di scorrimento con tasti cursor	e	
	Password:	******		Abilita menu		
	Variabile per password:			Elementi di comando		
	Tipo caratt.:	Tahoma, 19px		Codifica comunicazione		

Questa funzionalità non necessita di licenza a partire dai dispositivi "Comfort".